Handleiding



LANOVA Chargestorm

Laadpas aanmelden



4

Hoe meld ik een laadpas aan in Chargestorm CCU?

 Typ **192.168.7.2** in uw webrowser.
U komt op onderstaande pagina. Vul hier de volgende inloggevens in: Inlognaam: *ccu* Wachtwoord: *ccu*

\leftrightarrow \rightarrow C ()Niet beveiligd 192.168.7.2/login	
*~~	
chargestorm	Welcome
	Waiting for the controller to connect, please wait
Info	cou
Sign in to edit the controller values.	
🟠 System	Waiting for connections
Configuration	
? Diagnostics	
a License	
🗎 Log	
A Nanogrid™	

Klik op 'General'.
Zorg ervoor dat 'RFID Enable' aanstaat (het balkje wordt groen).

\leftarrow \rightarrow C (1) Niet beveiligd 192.168.7.2/conf	fig/general	
\sim		ļ†
≑`~~`	File General Backend Grid Interface Outlets Advanced	
chargestorm	Geraral	
Outlet 1 - Suspended ev Outlet 2 - Available	C eral configuration	
	Charging Enabled Enabled	
Temp: 32.9 °C	Resume on Reset	
Info		
	Resume on Reset Timeout 360	
Configuration allows the charging station behavior to be modified	Stop transaction on EV disconnect (cable still present)	
	Unlock motor on EV disconnect (Cable still present)	
ccu_R3.7.8-0-gd7df9657	Z.E. Ready®	
✿ System	Display Language English	
Configuration	Connection Timeout (seconds) (180	
? Diagnostics		
d License	Light Intensity 100%	
i≣ Log	RFID enable	



4

3. Klik op '**Outlets'.** Zorg dat Authentication Mode op '**RFID'** staat bij Outlet 1 & 2.

← → C ① Niet beveiligd 192.168.7.2/config/outlets				
Info	J1	₽ sig		
Configuration allows the charging station behavior	File General Backend Grid Interface Outlets Advanced			
to be modified.	Outlets			
ccu_R3.7.8-0-gd7df9657	▼Outlet 1			
✿ System	Authentication Mode	?		
Configuration	Open Tag	?		
? Diagnostics	▼Outlet 2			
d License	Authentication Mode	?		
i 🗮 Log	Open Tag	2		
K Nanogrid™		-		
≁ Platform	Profile			
Pirmware	This profile is complex, please use our app or go to the portal to edit. Otherwise, res	set to a no		
1 Status	Reset profiles Save			
P Tag admin				
✓ Test Page				

4. Klik op 'Tag Admin'.

Zorg dat '**Station'** is aangevinkt (dan werken de pasjes bij beide outlets). Vink nu '**Enter scan mode'** aan.

\leftarrow \rightarrow C () Niet beveiligd	192.168.7.2/tagadmin	07
To add a tag just enter the		🔰 🕞 Sign out
RFID-tag. Most often is		
the tags in decimal form but some suppliers use	Tags	Programming tags
hexadecimal form. In that case start the tag id with	Add	Add
UX. E.Y. UXFFFF	Station Outlet 1 Outlet 2	
ccu_R3.7.8-0-gd7df9657	2	
🔂 System		
Configuration		
? Diagnostics		
d License		
🗮 Log	Programming mode	
∡ Nanogrid™		
	Enter scan mode	Ø
🗘 Firmware	Add list of tags	
i Status		
D Tax admin		



4

 Houd het pasje tegen het WIFI teken op het laadstation. Het pasje is nu geregistreerd in het laadstation. Om meerdere passen aan te melden kunnen ze na elkaar tegen het WIFI teken gehouden worden.

De pasjes zijn nu zichtbaar zoals hieronder.

$\leftarrow \rightarrow$	C (i) Niet beveiligd	192.168.7.2/tagadmir		or ☆
hexade case s	ecimal form. In that tart the tag id with			Sign out
0x. E.ç	g: 0xFFFF			
ccu_F			Tags	Programming tags
۵	System		Add	Add
\$	Configuration		Station Outlet 1 Outlet 2	
Ş	Diagnostics			
Ð	License		0xF3FA1027 0x04D7B2F9	
	Log		Station Outlet 1 Outlet 2 Station Outlet 1 Outlet 2	
4	Nanogrid™			
2	Platform			
ආ	Firmware		Due une université et une e de	
i	Status		Programming mode	
P	Tag admin		Enter scan mode	?
~	Test Page			
×	E		Add list of tags	

Het laadstation slaat deze instellingen automatisch op. Zodra u alle stappen hebt voltooid kunt u het programma sluiten.

