

Het verbruik aflezen aan het laadstation.


Het verbruik kan aan het laadstation worden afgelezen door verbinding te maken met de Web Interface.

Benodigheden:


- Laptop;
- Ethernet kabel;
- Sleutel van laadstation.

Verbinding maken met de Web Interface.

1. Open het laadstation en klik de ethernet kabel in het laadstation (bovenzijde/ rechts). Verbind de andere zijde met uw laptop.
2. Open een webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome) en typ **192.168.1.250** in de zoekbalk.



3. Het IP adres opent nu de Web Interface. Log in met de inloggegevens die te vinden zijn op de service-deur van het laadstation.



4. Onder **Dashboard** kunt u nu het totale verbruik bekijken.

