



# HANDLEIDING

INSTALLATION GUIDE




## Een software update uitvoeren

Lanova voorziet in software updates voor uw Advanced oplaadstation. Hierdoor blijft uw modulaire laadstation up to date!

Software updates worden jaarlijks vrijgegeven en kunnen handmatig worden gedownload. Indien u heeft gekozen voor het Service & Connect Advanced pakket worden updates gedurende 24 maanden lang automatisch doorgevoerd via het backoffice systeem. Onderstaand zijn deze handelingen omschreven.


### Stappenplan uitvoeren software updates

1. Typ in de zoekbalk van de webbrowser het IP adres van het laadstation;
  - a. Het IP-adres is te vinden op het servicedeurtje van het laadstation en betreft veelal **192.168.1.250**.
2. De Web Interface zal nu openen, log in met de inloggegevens die staan vermeld op het servicedeurtje.




3. Klik vervolgens op de drie streepjes links bovenin het dashboard






4. Klik vervolgens op 'Diagnostics' en daarna op 'Upgrade firmware'



5. Klik op 'bestand kiezen' en selecteer de firmware update.



6. De firmware update zal nu worden uitgevoerd. Wacht tot het scherm terugkomt op het inlogscherm en het laadstation volledig is opgestart.